

# 소 화 기



소화기는 생명과 재산을 구할 수 있지만 화재 규모가 작고 연기와 열이 방을 채우지 않았거나 탈출 경로가 명확한 경우에만 사용해야 합니다. 확실하지 않은 경우 즉시 대피하고 911로 전화하십시오.



불은 점점 커지고 신속하게 번지기 때문에 가장 중요한 것은 안전하게 외부로 나가는 것입니다.



오렌지 카운티 소방국

(714) 573-6200  
ocfa.org



## 소화기의 유형

다목적(ABC) 소화기는 가정용으로 권장됩니다. 화재 분류는 화재의 종류를 나타내기 위해 사용됩니다.

- A - 천, 목재, 종이와 같은 일반 재료에 사용합니다.
- B -그리스, 가솔린, 기름, 유성 페인트와 같은 가연성 액체에 사용합니다.
- C -콘센트에 연결된 전기 장비에 사용합니다.

## 소화기 사용전

- 다른 사람들에게 불이 났음을 알리고 911에 전화하도록 시킵니다.
- 불이 작은지, 번지지 않는지 여부와 탈출할 경로가 명확히 있는지 확인하십시오.

## P.A.S.S. 방법

- 핀을 당깁니다(Pull).
- 낮게 조준합니다(Aim). 6피트~8피트 떨어진 곳에서 소화기 노즐을 불의 중심에 대고 발사합니다.
- 레버를 천천히 고르게 당깁니다.(Squeeze).
- 불이 완전히 꺼질 때까지 노즐을 좌우로 쓸어내립니다(Sweep).

## 소화기 유지관리

- 소화기를 눈에 잘 띄는 곳에 보관하고 아이들의 손이 닿지 않도록 합니다.
- 라벨의 모든 지시사항을 읽고 따르며 매월 찌그러짐, 부식, 손상이 있는지 확인하십시오
- 비충전식 소화기는 일반적으로 5년~7년 마다 교체해야 합니다.
- 소화기는 일회용으로만 사용하십시오. 소화기를 폐기하려면 내용물을 압착하여 압력을 제거하십시오. 소화기를 48 시간 동안 그대로 두고 쓰레기통에 버립니다. 또한 가정용 유해 폐기물 시설에 사용한 소화기를 버릴 수도 있습니다.